



Est 1990







Staffa

Axelent offre diverse possibilità di montaggio. Le più comuni sono mediante staffa, sopra il montante oppure all'interno di appositi fori. Tutti i tipi di montaggi sono facili e veloci.

La staffa per pannelli in rete permette di disporre i cavi in verticale al centro dei pannelli in rete. Le staffe, i supporti e le staffe X10 offrono diverse alternative di posizionamento su macchinari, pareti, soffitti e pavimenti.



Modelli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE
 2715-120 X15 Bracket 60-120	Zinco nero
 2715-220 X15 Bracket 220	Zinco nero
 2715-320 X15 Bracket 320	Zinco nero
 2715-420 X15 Bracket 420	Zinco nero
 7700-032 Bracket Holder 50x50	Zinco nero
 7700-037 Bracket holder aluminium rail	Zinco nero
 7700-188 Bracket holder 70x70	Zinco nero